



Инструкция по эксплуатации столешниц и других изделий из искусственного камня

Температура в помещении, где планируется эксплуатация столешниц, должна находиться в диапазоне от + 10 до + 50 С.

Поверхность, предназначенная для установки на нее столешницы, должна быть ровной, с отметкой по уровню 0.

Рабочие поверхности устойчивы к повседневным нагрузкам и воздействиям как в бытовой, так и в коммерческой сферах. Полировка поверхности может со временем претерпевать изменения в зависимости от нагрузок.

Столешницы производятся в более чем 200 цветовых решениях, каждое из которых может иметь различную степень полировки, от матовой до высокого глянца. На темных поверхностях, особенно с глянцевым финишным покрытием, более заметны бытовые повреждения, например, царапины и остатки мыла, чем на поверхностях светлых оттенков. Поэтому глянцевые и темные поверхности требуют более бережной эксплуатации для поддержания их в первоначальном состоянии.

Уход

Обычный уход за поверхностями заключается в протирании их влажной тканью или губкой с последующим вытиранием насухо, что особенно актуально для регионов с водой повышенной жесткости.

Очистка обычного загрязнения производится при помощи бытовых моющих средств, содержащих аммиак, или неабразивных спреев для очистки поверхностей из искусственного камня на основе полимеров. В заключение поверхность протирается насухо мягкой тканью во избежание разводов. Сильное загрязнение на матовой и полуглянцевой поверхности можно убрать влажной губкой с легким абразивным моющим средством. Аккуратно протрите поверхность круговыми движениями. Слишком интенсивное воздействие может привести к снижению блеска.

Не используйте для ухода за глянцевыми поверхностями абразивные моющие средства и губки. Нанесите на глянцевую поверхность неабразивное чистящее средство в виде спрея и оставьте для воздействия на несколько минут. Круговыми движениями протрите поверхность влажной губкой. После очистки вымойте поверхность чистой водой и вытрите насухо мягкой тканью во избежание разводов. Для улучшения внешнего вида поверхности и маскировки небольших повреждений нанесите на нее средство для полировки кухонных рабочих поверхностей и вытрите излишки мягкой тканью.

Предупреждение повреждений

Рабочие поверхности обладают более высокой термостойкостью по сравнению с другими материалами кухонных рабочих поверхностей. Однако повредить поверхность могут горячая сковорода или другие горячие предметы, установленные на нее. В таких случаях всегда используйте жаростойкие подставки с резиновыми ножками. Берегайте поверхности от интенсивного термического воздействия (от резких и перепадов температур)

Не подвергайте поверхность воздействию агрессивных химикатов, включая растворители, ацетон или моющие средства для кухонных плит. При попадании таких веществ на поверхность следует немедленно смыть их водой, в противном случае могут остаться пятна, устранение которых потребует привлечение специалиста.

Для содержания кухонных раковин в чистоте используйте при необходимости слабый раствор отбеливателя. Оставьте раствор в раковине на 15 минут, после чего слейте воду и тщательно ополосните раковину.

Прежде чем ставить горячую посуду в раковину, дождитесь, пока она остынет.

Выливая в раковину кипяток, всегда открывайте одновременно холодную воду.

Никогда не пользуйтесь ножом без разделочной доски на поверхности.

Не становитесь на поверхность и берегайте ее от падения тяжелых предметов.

Уменьшение блеска, появление царапин в ходе эксплуатации поверхности не является производственным дефектом, а считается нормальным износом, на который не распространяется гарантия на продукцию. При появлении глубоких царапин, сколов и других повреждений обратитесь к продавцу или установщику изделия для исправления повреждения – в большинстве случаев проблемы решаются быстро и просто (возможно, за дополнительную плату)

Ознакомлен _____
подпись

ФИО

дата: _____ 2019г.
д м